

Waschen von septischer Wäsche

Arbeitsablaufbeschreibung

Altenszentrum «Cuselerhald»
Wienersbühlstrasse 4
9424 Rhippenack

9

Arbeitsbeschreibung Isolationswäsche

Intervall: bei Bedarf

Berufskleidung und korrekte Reihenfolge:

1. Hände desinfizieren
2. Maske anziehen
3. Schutzmantel anziehen
4. Handschuhe anziehen (diese müssen über den Mantelarmel gehen)

Arbeitsmaterial:

- ✓ Gezeichnete Sack (Einwegsack oder Mehrwegsack oder Doppelsacksystem)
- ✓ Waschmaschine mit entsprechendem Desinfektionsprogramm (thermische oder chemothermische Desinfektion)
- ✓ Waschmittel mit entsprechendem Desinfektionsmittel bei chemothermischer Desinfektion

Vorarbeiten:

- ✓ Sack ohne zu öffnen in die Trommel legen
- ✓ Den Sack erst in der Trommel öffnen, falls sich der Sack nicht auflöst
- ✓ Falls dies erforderlich die Textilien in der Trommel aus dem Sack nehmen **WICHTIG:** Die Textilien nicht sortieren
- ✓ Trommel und Einfüllöffnung desinfizieren (je nach Vorschriften des Betriebes)
- ✓ Trommel schliessen
- ✓ Trommel und Einfüllöffnung aussen desinfizieren
- ✓ Alle Berührungspunkte/-orte mit Einwegreinigungstuch desinfizieren **WICHTIG:** Einwegreinigungstuch korrekt entsorgen
- ✓ Maske, Schutzmantel und Handschuhe ausziehen und korrekt entsorgen
- ✓ Hände waschen und desinfizieren

Hauptarbeiten:

- ✓ Waschprogramm einstellen und starten

Schlussarbeiten:

- ✓ Mehrwegsack trocknen und wieder versorgen (wurde auch im Waschprogramm desinfiziert)
- ✓ Teilaufgelöster Wäschesack korrekt entsorgen
- ✓ Waschmaschine öffnen
- ✓ Trommel und Einfüllöffnung desinfizieren (je nach Vorschriften des Betriebes)
- ✓ Wäsche herausnehmen und weiter gemäss Wäschekreislauf verarbeiten (Flecken entfernen, trocknen, ...)

43469144-16697264-1515-0000